# OLYMPUS RS-27Hの設定方法 Okoshiyasu2編

### 使用ソフト

### Foot Switch Configuration Tool

ダウンロードURL (Windows)

https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/audio/soft/rs27h/configuration\_win.html

## Okoshiyasu2

ダウンロードURL

http://www12.plala.or.jp/mojo/

#### ※各ソフトの使用は自己責任でお願いします。

### 設定のポイント

### RS-27HとOkoshiyasu2でキー設定を合わせましょう

#### ワード・エクセルで影響がないキー設定にしましょう







### OLYMPUS RS-27Hの設定方法

#### 設定前にRS-27HをPCへ接続しましょう。





Foot Switch Configuration Tool					
ファイル(F) ヘルプ(H)					
C 📔 🖩 🛧 🖌					
フットスイッチ: RS27H ~ シリアル番号:	104105701				
ペダル設定 テスト					
設定対象: 現在のフットスイッチ設定 ~ 「LE	EFT」「CENTER」	「RIGHT」にそれぞれ対応して	います。		•
		_			•
عنجسمت	ペダル	ショートカットキー	Single	Double	Long
	LEFT	[前のトラック]	۲	0	0
THE PARTY OF THE P	CENTER	[再生/一時停止]	۲	0	0
LEFT RIGHT	RIGHT	▶欠のトラック]	۲	0	0
CENTER					
	動作モード				
	キーボードモード	~			
			I		

💐 Foot Switch Configuration Tool					
ファイル(F) ヘルプ(H)					
N 🔁 🔚 🛧 🔁 🔁					
フットスイッチ: RS27H ~ シリアル番号:	104105701				
ペダル設定 テスト 設定対象: 現在のフットスイッチ設定 * ✓		クリックすると選択され、 「×」を押して、キ- 同様に「CENTER」「RIC	「×」が −設定をネ GHT」もネ	表示される 肖去します 肖去を行い	るので、 -。 います。
					0
	<i>ぺ</i> ダル	ショートカットキー	Single	Double	Long
	D LEFT	[前のトラック]	۲	0	0
	CENTER	[再生/一時停止]	۲	0	0
LEFT	RIGHT	[次のトラック]	۲	0	0
CENTER					
	動作モード:				
	キーボードモード	~			

フットスイッチに適用 閉じる

Foot Switch Configuration Tool						
ファイル(F) ヘルプ(H)						
🛅 🖩 🛧 🗡 🗡						
フットスイッチ: RS27H ~	シリアル番号:	104105701				
ペダル設定 テスト						
設定対象: 現在のフットスイッチ設定* >				牛一副	殳定が消えまし	った。
axazaliski aytatooyyinanyyisxaz						0
		ペダル	ショートカットキー	Sin	igle Double	Long
		LEFT				0
		CENTER		(	• •	0
LEFT	RIGHT	RIGHT		(	• •	0
CENTED	111111					
CENTER						
		動作モード:				
		キーボードモード		$\sim$		
				フットスイッ	チに適用	閉じる

ペダル設定 テスト

設定対象:現在のフットスイッチ設定\*



 $\sim$ 

 $\sim$ 

					_
ペダル	ショートカットキー	Single	Double	Long	
LEFT		۲	0	0	
CENTER		۲	0	0	
RIGHT		۲	0	0	

動作モード: キーボードモード

> 「LEFT」をクリックで選択してから、設定したいキーを押します。 【例】「LEFT」: **Ctrl +**,

0

ペダル設定 テスト

設定対象: 現在のフットスイッチ設定\*



				0
ペダル	ショートカットキー	Single	Double	Long
LEFT	[Ctrl]+[,]	۲	0	0
CENTER		۲	0	0
RIGHT		۲	0	0

動作モード

キーボ	ードモード	~
-----	-------	---

ペダル設定	テスト
-------	-----



動作モード

キーボードモード

 $\sim$ 

Foot Switch Configuration Tool			
ファイル( <u>F</u> ) ヘルプ( <u>H</u> )			
フットスイッチ: RS27H ~ シリアル番号: 104105701			
ペダル設定 テスト			
設定対象: 現在のフットスイッチ設定 ~			
	Single	Double	Long
フットスイッチの設定が完了しました。	۲	0	0
	۲	$\circ$	0
LEFT	۲	0	0
CENTER 「フットスイッチ RS-27Hの設定	に適用」を が完了しる	と押すと、 ます。	
動作モード			
キーボードモード・			
79	〜スイッチ(こ適	用	閉じる

### Okoshiyasu2の設定方法





同様に「早送り」にキーを設定します。 【例】**Ctrl + \** ※Okoshiyasu2では「**Ctrl + ろ**」と表示されます。





#### 「保存」を押して、Okoshiyasu2のキー設定が完了します

